

Desinfektion und Deodorierung für Schuhe



Wirkungsweise

Der **KLENZ®-DesiDeoUno** kombiniert und perfektioniert zwei bewährte und altbekannte Verfahren der Desinfektion und Deodorierung: Silber und Ozon. **Silber** war schon im Altertum als hochwirksames Desinfektionsmittel bekannt; **Ozon** zerlegt Geruchsmoleküle in ihre Grundbestandteile Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. So werden Gerüche wirklich **eliminiert** und nicht nur wie bei Sprays überdeckt!

Das Wirkprinzip des **KLENZ®-DesiDeoUno** ist einfach:

- Allerfeinste Nanosilber-Partikel (100.000 mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares) werden elektronisch von einer massiven Silberelektrode abgeschieden.
- Ozon wird von einer eingebauten UV-Lampe erzeugt.
- Die Nanosilber-Partikel werden gemeinsam mit Ozon von einem eingebauten Ventilator in der Kammer verwirbelt und in die Schuhe geblasen.

In der voreingestellten Behandlungszeit von 8 Minuten wird mit dieser Kombination von Nanosilber-Partikeln und Ozon eine Abtötung von Bakterien, Viren und Pilzsporen auf allen im **KLENZ®-DesiDeoUno** befindlichen Gegenständen mit einer Wirksamkeit von weit über 99% erreicht. Die Lebensdauer der Schuhe wird dadurch verlängert und Gerüche werden neutralisiert.

Im **KLENZ®-DesiDeoUno** werden weder Wärme noch Flüssigkeiten oder gar schädliche Chemikalien eingesetzt. Die Benutzung ist völlig unbedenklich, material- und produktschonend und schädigt die Umwelt nicht.

Anwendungsgebiete

- Schuhe, Einlagen
- Kleidung, Handtücher, Sportausrüstung, Schutzhelm
- Kinderspielsachen, Plüschtiere, Bücher
- elektronische Geräte (Handys, Fernsteuerung)
- und in fast allen Bereichen des täglichen Lebens, wo Hygiene wichtig ist

THANNER
SCHÄFTE
und mehr



Nicht geeignet für Pflanzen, Tiere und Lebensmittel.



Die Bedienung

Die Bedienung ist denkbar einfach.

1. Öffnen Sie die Türe.
2. Stellen bzw. legen Sie die Schuhe oder die zu deodorierenden / desinfizierenden Gegenstände in den Innenraum auf das Tablett. Achten Sie dabei darauf, dass die Gegenstände offen sind und Luft an alle Seiten kommt. Schuhe öffnen Sie bitte so weit wie möglich.
3. Schließen Sie die Türe.
4. Drücken Sie den START-Knopf. Es leuchten 8 LED's neben dem START-Knopf auf und die Desinfektion / Deodorierung beginnt.
5. Wenn die LED's und die Innenbeleuchtung aus sind, können Sie die desinfizierten / deodorierten Gegenstände entnehmen.

Der **KLENZ[®]-DesiDeoUno** benötigt außer etwas Reinigung keinerlei Wartung. Es gibt weder Verschleiß- noch Austauschteile. Wischen Sie ihn von außen und innen mit einem feuchten Tuch ab. Das Tablett kann bei Verschmutzung herausgenommen und unter fließendem Wasser abgespült werden.

Technische Daten

Außenmaße: B 320 x H 300 x T 375 mm
Innenmaße: B 260 x H 235 x T 330 mm
Gewicht: 6,4 kg
Energieverbrauch: 12 Watt
Stromquelle: 12 V Gleichstrom, Adapter auf 220 V Wechselstrom beiliegend
CE-Zertifiziert

THANNER GmbH • Am Fallenweg 30 • D-89420 Höchstädt/Donau
Tel: +49 (0)9074/9551-0 • Fax: +49 (0)9074/9551-50
www.thanner-gmbh.com • e-mail: info@thanner-gmbh.com • www.thannershop.com

